Измерение коэффициентов ослабления потоков гамма-лучей в веществе

Шмаков Владимир — ФФКЭ, гр. Б04-105

Цель работы

- Измерить линейные коэффициенты ослабления потока γ лучей
- Определить энергию γ квантов

Теоретические сведения

Проходя через вещество поток γ квантов ослабляется. Выделяют несколько причин ослабления потока.

І. Фотоэлектронное поглощение




Рисунок 1. Образование характеристического рентгеновского излучения.

Согласно теории фотоэффекта, при столкновении γ квантов с электронами внутренних оболочек может происходить поглощение квантов. В результате электрон «отрывается» от атома. Вакантное место заполняется электроном с вышележащей оболочки, при этом при переходе возникает рентгеновское излучение. Возникшее таким образом излучение называется *характеристическим рентгеновским излучением*.

Вероятность фотоэффекта сложным образом зависит от энергии γ лучей и заряда ядер. Сечение фотоэффекта может быть оценено по формуле (1).

$$\sigma_{\phi} \propto \frac{Z^5}{(\hbar\omega)^{3.5}} \tag{1}$$

На деле, зависимость сечения фотоэффекта от энергии налетающего фотона сложнее. Как видно на рисунке 2, сечение резко возрастает когда энергия фотона становится близкой к энергии связи электрона.




Рисунок 2. Зависимость сечения фотоэффекта от энергии гамма-кванта.

II. Комптоновское рассеивание

При больших энергиях гамма-квантов (сильно превышающих энергию связи электронов), электроны вещества можно считать практически свободными. Сечение Комптон-эффекта задается выражением (2):

$$\sigma_{\scriptscriptstyle K} = \pi r^2 rac{mc^2}{\hbar \omega} igg(\ln rac{2\hbar \omega}{mc^2} + rac{1}{2} igg)$$

III. Образование пар

При энергиях лучей, превышающих две энергии покоя электрона велика вероятность возникновения электронно-позитронных пар. Вероятность рождения пары пропорциональна квадрату заряда ядра: $\sigma_{ee^+} \propto Z^2$.

Эффект образования пар стоит учитывать только при использовании тяжелых элементов (таких, как свинец). При этом энергия излучения должна быть достаточно высокой (около $5 \, M_{\rm P}B$).

Полные коэффициенты ослабления

Ha caйте https://physics.nist.gov/PhysRefData/XrayMassCoef/ могут быть найдены таблицы зависимости коэффициентов ослабления от энергии излучения. На рисунке 3 представлены визуализации таблиц для веществ, используемых в работе:




Рисунок 3. Зависимость коэффициента ослабления от энергии. Данные могут быть найдены по <u>ссылке</u>.

Методика

Экспериментальная установка




Рисунок 4. Схема экспериментальной установки.

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 4. Для регистрации фотонов используется сцинтилляционный счетчик, схема которого преследует нас весь семестр.

Между счетчиком и образцом располагается поглотитель. Считаем, что интенсивность излучения экспоненциально падает с ростом длины поглотителя.

$$I = I_0 e^{-\mu l} \tag{3}$$

Тогда коэффициент ослабления μ может быть найден по формуле:

$$\mu = \frac{1}{l} \ln \frac{N_0}{N} \tag{4}$$

Обработка результатов эксперимента

Экспериментальные данные представлены на рисунке 5. Как видно, интенсивность (счет) экспоненциально падает с ростом длины поглотителя.




Рисунок 5. Экспериментальные данные.

Для точного нахождения показателя экспоненты, линеаризуем экспериментальные кривые. По оси y отложим величину $ln(N_0/N)$, по оси x - длину поглотителя. Согласно формуле (4), коэффициент наклона наилучшей прямой есть искомый параметр μ .




Рисунок 6. Линеаризация экспериментальных зависимостей

Найденные коэффициенты поглощения позволяют найти энергию гаммаквантов. Найдём точки пересечения кривых изображенных на рисунке 3 с прямыми вида $y=\mu$.




Рисунок 7. Нахождение энергии гамма-квантов

Как видно на рисунке 7, энергия излучения $\hbar w = 0.7 \pm 0.05 \, M$ эB.

Вывод

В ходе проведенного эксперимента удалось:

- 1. Найти коэффициенты ослабления для четырех типов веществ с точностью $\sim 5\%$.
- 2. По найденным коэффициентам ослабления удалось определить энергию гамма-квантов. Она оказалась равно $\hbar\omega = 0.7 \pm 0.05~M$ эB.

При нахождении энергии гамма-квантов не учитывалось значение коэффициента ослабления пробкового вещества. Точка пересечения кривых для пробки сильно левее точек пересечения для остальных веществ. Это связано с несколькими факторами:

- Использовалась таблица для углерода, доля которого 60% в составе пробкового дерева.
- Использовалась неточная плотность материала для пересчета.
 Согласно источнику «википедия», плотность пробки составляет 0.2г/см³ (именно такое значение использовалось при построении кривой). Однако данное сильно зависит от типа используемого дерева. Для повышения точности следует добавить измерение плотности используемого образца.